

## Zeus

Modello/Model	Watt	Alimentazione/Input
ZEUS1184	12W	230Vac
ZEUS1185	12W	230Vac
ZEUS1194	18W	230Vac
ZEUS1195	18W	230Vac
ZEUS1204	24W	230Vac
ZEUS1205	24W	230Vac

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE/INSTALLATION INSTRUCTIONS


#### IT ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- L'apparecchio deve essere installato, connesso e testato da un elettricista qualificato e in accordo con le norme vigenti.
- Disconnettere l'alimentatore prima dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio e assicurarsi che i cavi non vengano danneggiati.
- Pulire l'apparecchio con un panno leggero e un detergente a pH neutro.
- Laddove si abusasse dell'apparecchio o si apportassero modifiche, la garanzia sarebbe da considerarsi nulla.
- Il fornitore è libero di apportare modifiche al design, specificazioni ed istruzioni di montaggio.

#### EN SAFETY INSTRUCTIONS

- The device should be installed, connected and tested by a qualified electrician, and in accordance with local regulations.
- Turn off the power supply before installation or maintenance of the device, and make sure that the cables will not be squeezed or damaged by sharp edges.
- Clean the device with a soft cloth and a standard pH neutral detergent. Stainless steel surfaces should be maintained regularly.
- Misuse or changes to the device cause loss of warranty.
- The manufacturer is free to change the design, specifications and instructions for assembly.

#### 1 CUTTING SIZE:




- ZEUS1184 - Ø150mm
- ZEUS1185 - 150x150mm
- ZEUS1194 - Ø205mm
- ZEUS1195 - 205x205mm
- ZEUS1204 - Ø280mm
- ZEUS1205 - 280x280mm

IT Realizzare il foro nel soffitto.

EN Make, in the ceiling, the hole for the light fitting.



#### 2



IT Gli apparecchi, per sicurezza nei confronti del grado di protezione, sono sigillati e forniti di cavo di alimentazione dotato di connettore. Realizzare la connessione elettrica semplicemente collegando il connettore al proprio alimentatore in dotazione senza aprire nè manomettere l'apparecchio, poi fissate l'apparecchio nel soffitto.

EN The devices, in order to grant the IP rate, are delivered sealed and equipped with power supply cable with connectors. Connect the device to the plant simply linking the connector to the equipped driver, without opening or tamper with the device. Then install the device in the ceiling.


#### 3




IT Verificare la corretta esecuzione dei collegamenti al circuito di alimentazione, procedere con l'accensione.

EN After verifying the correct circuit, wiring to the power supply, switch on the electricity for the light fitting.


ZEUS1184




ZEUS1194




ZEUS1204



ZEUS1185



ZEUS1195



ZEUS1205

